


LC-POWER

WIRELESS GAMING KEYBOARD

LC-KEY-MECH-2-RGB-C-W TKL RED



BEDIENUNGSANLEITUNG

EINLEITUNG:


Vielen Dank, dass Sie sich für diese mechanische Gaming-Tastatur von LC-Power entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

LIEFERINHALT:

1X MECHANISCHE TASTATUR

1X 1,8-M USB-C KABEL

1X HANDBUCH



SPEZIFIKATIONEN:

1. Maße: 365 mm x 143 mm x 42mm
2. Gewicht: 970g
3. Kompatibel mit Windows Windows 7 oder neuer
4. LED-Farbe: RGB-Farbbeleuchtung
5. Kabel: 1,8 m USB-C-Kabel
6. Tastenanschläge: ca. 50 Millionen
7. Tasten: Gateron Red-Schalter
8. Batteriekapazität: 2000 mA

VERWENDUNG MIT KABEL:

- Schalten Sie Ihren PC ein
- Schließen Sie den USB-Stecker der Tastatur an einen freien USB-Anschluss des PCs
- Der PC erkennt nun automatisch die Tastatur als ein neues USB-Gerät
- Sie können die Tastatur nun verwenden

VERWENDUNG MIT BLUETOOTH:

- Schalten Sie Ihren PC ein
- Prüfen Sie, ob der Akku der Tastatur vollständig aufgeladen ist
- Drücken Sie FN + 1/2/3 drei Sekunden lang und warten Sie, bis das LED in den jeweiligen Farben blinkt (siehe Seite 7)
- Wählen Sie die Option "Bluetooth-Tastatur" auf Ihrem anderen Gerät
- Wenn das Signal auf der Tastatur grün blinkt, ist die Tastatur verbunden
- Sie können nun die Tastatur verwenden

VERWENDUNG MIT 2,4-GHZ-FUNKFUNKTION:



- Schalten Sie Ihren PC ein
- Prüfen Sie, ob der Akku der Tastatur vollständig aufgeladen ist
- Schließen Sie den Funk-Dongle an Ihren PC an
- Drücken Sie FN + 4 auf der Tastatur, um in den 2,4-GHz-Modus zu wechseln
- Sie können nun die Tastatur verwenden

HOT KEYS:

	+		Medienwiedergabe
	+		Lautstärke -
	+		Lautstärke +
	+		Stummschalten
	+		Anhalten
	+		Vorheriger Titel
	+		Wiedergabe & Pause
	+		Nächster Titel
	+		E-Mail
	+		Web/Home
	+		Sperrtaste
	+		Taschenrechner
	+		Windows-Taste sperren

WECHSELNDE BELEUCHTUNGSMODI:

 +  +  Wechseln Sie zwischen über 20 Beleuchtungsarten:

 +  Beleuchtungsfarben wechseln

 +  Helligkeit +



 +  Helligkeit -

 +  Geschwindigkeit +



 +  Geschwindigkeit -

 +  Austauschfunktion

 +  LED ein-/ausschalten

 +  5 Sekunden drücken, um auf Standardwerte zurücksetzen
(Delete)

SPIELMODI UND ANPASSBARE LEDS:

 +  Individuelle Anpassung

 +  Individuelle Anpassung



 +  Individuelle Anpassung



 +  Individuelle Anpassung



 +  Individuelle Anpassung



Drücken Sie zunächst FN+6 - 0, um 5 Gruppen auszuwählen, und drücken Sie dann FN+HOME, um den Einstellungsmodus aufzurufen. Gleichzeitig blinken, CPAS, SCROLL und WIN sperren. Nach der Einstellung drücken Sie FN+HOME, um die Aufnahme zu speichern.



SPIELMODUS:

 +  Teilbereich 1
(FPS-Spielmodus: ESC,A,S,D,W,↑,↓,← → Licht)

 +  Teilbereich 2
(CF-Spielmodus: A, S, D, W, Ctrl_L, Shift_L, Alt_L, Leertaste, R, G, O, E, B, 1, 2, 3, 4, 5, Tab, F1, F2, F3, Home, Ende, PgUp und PgDn, PrtSc Licht)



 +  Teilbereich 3
(COD-Spielmodus: Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V, 1,2,3,4,5,6,7, Ctrl_L, Shift_L Licht)



 +  Teilbereich 4
(RTS-Spielmodus: Q, W, E, R, A, S, D, G, X, Z, F, K, L, H, M, N, U, Y, T, P, Leerzeichen, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0, Ctrl_L, Shift_L, Alt_L Licht)



 +  Teilbereich 5
(LOL [alle] Spielmodus: Q, W, E, R, D, G, F, B, V, links Ctrl, Alt links, Tab, Leertaste, ~, 6, Esc Licht)

2.4G UND BLUETOOTH-MODUSSCHALTER:

(Modusschalter: FN+1/2/3/4/5 drücken):

 +  Bluetooth 1 Kanal, 3 Sekunden drücken, das violette Licht blinkt, nach erfolgreicher Verbindung erscheint ein grünes Signal

 +  Bluetooth 2-Kanal, 3 Sekunden drücken, das cyanfarbene Licht blinkt, nach erfolgreicher Verbindung erscheint ein grünes Signal

 +  Bluetooth 3-Kanal, 3 Sekunden drücken, das gelbe Licht blinkt, nach erfolgreicher Verbindung erscheint ein grünes Signal

 +  Umschalten in den 2.4G-Modus

 +  Umschalten auf kabelgebundene Verbindung

HINWEISE UND WARTUNG:

- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen.
- Bewahren Sie die Tastatur in einer trockenen Umgebung auf
- Halten Sie die Tastatur von Materialien fern, die Korrosion verursachen
- Für dieses Produkt gilt eine zweijährige Garantie ab dem Kaufdatum.
- Wenden Sie sich im Service-Fall an Ihren Händler
- Wenn die Tastatur durch einen Bedienungsfehler beschädigt wird, erlischt die zweijährige Garantie sofort aus

LC-POWER

Besuchen Sie uns unter www.lc-power.com oder kontaktieren Sie uns unter folgender Adresse
E-Mail-Adresse support@lc-power.com